Visualisering af Danmarks Digitale Højdemodel i SDL 3D

I denne vejledning gennemgås, trin for trin, hvordan data fra Danmarks Digitale Højdemodel hentes fra Kortforsyningen og visualiseres i SDL 3D.

Højdedata hentes fra Kortforsyningens WCS-tjeneste. Hvis man vil arbejde med overflade-modellen (inkl. Bygninger og bevoksning), kan man pt. Ikke benytte WCS-tjenesten, dan denne kun udstiller terræn-modellen.

Alternativt kan data (terræn- og overflade-model) downloades fra Kortforsyningen i 1x1km områder.

SGE startes med **D1_Land.pkt** (Vektor-kort punktkatalog med Danmarks kystlinje). I en standardinstallation af SDL vil punktkataloget ligge i mappen **C:\SDL6\Eksempler**

SDL - Åbn Projektmappe	×
💩 OS (C:)	-
🕹 OS (C:)	·
SDL6	
📕 Bmpsymb	=
👃 Eksempler	
👃 gdal32	
📙 Geoider	
👃 Geoids2013	
📙 Hofor	
👢 ht	-
SDL Projektmappe	Ny mappe Initialisér
C:\SDL6	•
Punktkatalog	
C:\SDL6\Eksempler\D1_Land.pkt	-
OK Afbryd	

Der zoomes først ind på det område, som man er interesseret i.

Man kan med fordel vise grid-net (Skærm -> Net Menu -> Vis Net) samt snappe til grid-net punkter (Skærm -> Net Menu -> Snap til net). Et grid-net interval på 1 km. er valgt i denne vejledning.



WMS – Drapering af terrænmodel

Det vil ofte være et ønske at vise billede-data (ortofoto eller topografisk kort) for det område, hvor man vil se højdedata. Her kan Kortforsyningens WMS-tjenester bruges. I det følgende vises opsætningen for Kortforsyningens Skærmkort, der er velegnet til drapering på 3D terræn-data.

Special -> WMS -> Admin

Tjek, at der er flue-ben ud for GeoDataStyrelsen_Topo_Skærmkort.



Tjek, at parametre for service er sat korrekt op

WMS Parametre		×		
Navn				
GeoDataStyrelsen_Topo	Skærmkort			
Adresse - URL				
http://kortforsyninger	n.kms.dk/service?service=WMS			
Login	Password			
LOGIN=sdl6	PASSWORD=sdl6	Egenskaber		
Versions-tekst	Format			
VERSION=1.1.1	image/png 🗸 📊	Transparent		
Reference System	Max bredde Max højde			
EPSG:25832 -	0 0 Tiles			
Temaer				
dtk_skaermkort				
Separat billede for byert tema				
Min Skala Max Skala	Servicename			
0 0	topo_skaermkort			
OK Afbryd				

Som kontrol kan WMS-kort herefter hentes.



WCS – Hent DTM-data fra Kortforsyningen

Højdedata hentes i GeoTiff-format ved hjælp af WCS-tjenesten. I dette eksempel udpeges det område (rektangle), hvor data skal hentes og der skal angives et fil-navn. Data hentes således ned på PC'en og kan genbruges.

Special -> WCS

Tjek, at der er flueben ud for GeoDataStyrelsen_DHM.

er (WCS)		×
		•
		Ξ
		-
Vis Request	Luk	Ŷ₽
	er (WCS)	er (WCS)

Tjek, at parametre for service er sat korrekt op

WCS Parametre		— × —)	
Navn			
GST DHM			
Adresse - URL			
http://kortforsyninge	n.kms.dk/service?service=WCS		
Login	Password		
login=sdl6	password=sdl6	Egenskaber	
Versions-tekst	Format		
VERSION=1.0.0 -	GeoTiff 🔹		
Reference System	Max bredde	Grid str. (m)	
EPSG:25832 -	0 0	1.0	
Temaer			
dhm_terraen			
Min Skala Max Skal	a Servicename		
0 0	dhm		
OK Afbryd			

Nu kan data for et udpeget område hentes med knappen

	2	\$)	
Ŀ			

Man skal angive en celle-størrelse for højde-data. De nyeste højdedata i Danmarks Digitale Højdemodel er registreret i et 0.4 meter grid, men der er en grænse for, hvor store filer man kan hente fra WCStjenesten (10000x10000 celler). I eksemplet vælges et 1.0 meter grid, og der angives et område på 10x7 kilometer (10000x7000 celler) med snap til grid-net.



Der skal angives placering og navn på GeoTiff-filen der hentes.

😪 Gem WCS-data			—
← ← ↓ Computer → DATAPART1 (D:) → DTM → Anholt		- 4 ∳ Si	earch Anholt 🔎
Organize • New folder			
Favorites Name	Date modified	Type Size	
Desktop Downloads Recent Places	No items match your sea	arch.	
 Recent According Present Data 			
Libraries Documents Music			
File name: GST DHM_6285_653.tif			
Save as type: Billede (*.tif)			
Hide Folders		Sa	ve Cancel

Herefter vil der typisk gå lidt tid, før at data er hentet (Data fylder i dette eksempel ca. 280 MB).

Der vises et billede af data i kortet. De lyse områder er de højest beliggende.



3D Visualisering

SDL 3D startes fra menu'en:

Konstruktion -> DTM Grid -> Vis 3D Terræn

Eller med højre knap i 3D toolbar'en.



Der skal angives aktuel DHM fil.

DHM-filen definerer den geografiske udstrækning, der vises i 3D. Man kan zoome ind i området og vælge tjek-boksen: *Aktuelt udsnit*. I så fald vil der kun indlæses data for det geografiske område, der vises i SGE-vinduet.

Billede angiver en fil, der indeholder et billede (kort), der dækker samme geografiske område som DHMdata. Man kan her vælge tjek-boksen: *WMS*. I så fald hentes et WMS-kort fra den aktuelt aktive WMS i SGE (se ovenfor).

Der vælges ikke vektor-data i dette eksempel.

Det er muligt at vises data fra punktkatalog eller *Valgte data*. I dette tilfælde skal der typisk, i SDL parameter opsætning, være defineret en for data passende 3D kode-tabel.

SGE 3D		×
DHM fil		
D:\DTM\Anholt\GST_DHM_6285_653.tif		▼ 🚅
		Aktuelt udsnit
Billede		
		- 6
	Vindue	WMS
Punktkatalog		
		▼ 🗃
		Valgte data
ОК	Afbryd	

Herefter åbnes SDL 3D med de angivne data.

Man kan navigere rundt i modellen og benytte parametre til at definere visualiseringen (fx lys).



De fleste PC'ere kan ikke håndtere højde-modellen med 10000x7000 celler. Derfor udtyndes data ved visualiseringen. Man kan dog i SDL 3D vælge, at se detaljerede data i mindre områder (Vælg *Vis detaljer* i DHM-faneblad).

